隨同機器發行保證書

請要求經銷商項妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



電茶壺 使用說明書 KP-L4171L

User Manual

電壓 消耗功率 壺容量 AC110V/60Hz 1200W 1700C.C.

外型尺寸 浮重 W245XD135XH255 (mm) 0.8kg



目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

- 1) 瀍網
- 2 上蓋
- 3 電源指示燈/開關
- 4 把手
- 5 水位指示
- 6 透明水位窗
- 7 底座電源接電處
- 8 底盤插座
- 9 分離式底盤
- 10 底座繞線盤
- 11 電源線及插頭



使用方法

插頭連接方法

• 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V),切勿插入220V插座,以冤發生危險。

連接電源及首次使用

- 建議您在首次使用時,先用冷水煮過兩次。
- 打開上蓋加入冷水至八分滿(約為1.5公升)。
- 底座接上電源(如圖1),將裝水的茶壺本體放在底座上緊密結合。(如圖2)
- 按下開關(開關即是電源指示燈),此時電源指示燈會亮起(如圖3),使水箱中冷水煮沸至開關自動跳起關閉。
- 倒掉已煮開的水,(如圖4)。
- 重複以上步驟兩次。
- 剛開始使用會有少許味道,此為正常現象。使用幾次之後會完全消失,請安心使用。









Simple good life, Sampo

使用方法

一般使用

- 裝水前請務必注意濾網是否放入電茶壺内 (如圖5) 。
- 打開上蓋加入冷水,水位視窗指示茶壺内的水位,滿水位為1.7公升(如圖6)。

(注意:水位不可超過滿水線)

- 底座接上電源,將裝水的茶壺本體放在底座上緊密結合。(如圖7)
- 按下開關(開關即是電源指示燈),此時電源指示燈會亮起(如圖8),使水箱中冷水煮沸至開關自動跳起關閉。
- 將已煮開的熱水倒入別的容器中,可沖泡牛奶、泡茶葉或泡麵。









特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。











特別注意要點

安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計,使用時請連接家中牆上之固定插座,不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用! 收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以冤造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 。電源線破損。
 - 。插頭鬆動。
 - 。碰撞或摔落損壞。
 - 。本體不慎掉入水中。





保養方法

歐源線


本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

\$85 Gel

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗,以免發生漏電的危險。
- 茶壺内部請用清水沖洗,不可加入其它洗潔精。
- 電茶壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後,不銹鋼發熱管上若沾有茶垢,建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 電源線可纏繞於底部繞線盤中(如圖9)。

※注意:請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。





緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會
 因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 。是否停電?
 - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行 拆開外殼進行修理。